

### 1 INWARD-FACING

DE: HINRICHTUNG NACH VORWÄRTS. FR: FACE AU VERT. ES: MIRANDO HACIA DELANTE. PT: FRENTE PARA AVANT. RU: НАПЕРЕД. CN: 向前. AR: أمام. TR: İleriye. DE: HINRICHTUNG NACH VORWÄRTS. FR: FACE AU VERT. ES: MIRANDO HACIA DELANTE. PT: FRENTE PARA AVANT. RU: НАПЕРЕД. CN: 向前. AR: أمام. TR: İleriye.

### 2 NEXT STEPS FOR SECURING COVER

DE: NICHT SCHRIEBT DIESE BEFESTIGUNGSSCHRITTEN. FR: NE PAS ÉCRIRE CES ÉTAPES. ES: NO ESCRIBAS ESTOS PASOS. PT: NÃO ESCREVA ESTES PASSOS. RU: НЕ ПИСАТЬ ЭТИ ШАГИ. CN: 请勿书写这些步骤。AR: لا تكتب هذه الخطوات. TR: Bu adımları yazma.

### 3 OUTWARD-FACING

DE: HINRICHTUNG NACH HINTERWÄRTS. FR: FACE AU REVERS. ES: MIRANDO HACIA ATRÁS. PT: FRENTE PARA ATRÁS. RU: НАЗАД. CN: 向后. AR: الخلف. TR: Arka.

### 4 NEXT STEPS FOR SECURING COVER

DE: NICHT SCHRIEBT DIESE BEFESTIGUNGSSCHRITTEN. FR: NE PAS ÉCRIRE CES ÉTAPES. ES: NO ESCRIBAS ESTOS PASOS. PT: NÃO ESCREVA ESTES PASSOS. RU: НЕ ПИСАТЬ ЭТИ ШАГИ. CN: 请勿书写这些步骤。AR: لا تكتب هذه الخطوات. TR: Bu adımları yazma.

### RAIN AND WIND COVER STORAGE

DE: HINRICHTUNG NACH VORWÄRTS. FR: FACE AU VERT. ES: MIRANDO HACIA DELANTE. PT: FRENTE PARA AVANT. RU: НАПЕРЕД. CN: 向前. AR: أمام. TR: İleriye.

### ALL WEATHER COVER STORAGE

DE: HINRICHTUNG NACH VORWÄRTS. FR: FACE AU VERT. ES: MIRANDO HACIA DELANTE. PT: FRENTE PARA AVANT. RU: НАПЕРЕД. CN: 向前. AR: أمام. TR: İleriye.

### WASH INSTRUCTIONS

DE: HINRICHTUNG NACH VORWÄRTS. FR: FACE AU VERT. ES: MIRANDO HACIA DELANTE. PT: FRENTE PARA AVANT. RU: НАПЕРЕД. CN: 向前. AR: أمام. TR: İleriye.

- Use mild detergent when washing. Machine wash cold. Do not use bleach. Tumble dry low. Do not iron, do not dry clean. Do not use detergents with perfumes, dyes, chlorine, or optical brighteners.
- Utilize un detergente suave para lavar este producto. Lave a máquina con agua fría. No usar lejía. Centrifugado a baja velocidad. No planche ni lave el producto en seco. No utilice detergentes con perfumes, colorantes, cloro o blanqueadores ópticos.
- Utiliser une lessive douce pour le lavage. Lavez à froid en machine. Ne pas utiliser de javel. Séchage à basse température. Ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de lessive contenant des parfums, des colorants, du chlore ou des agents optiques.
- Utilize um detergente suave. Lavar na máquina com água fria. Não usar cloro. Temperatura mínima de secagem. Não engomar nem limpar a seco. Não utilize detergentes com perfumes, pigmentos, cloro ou branqueadores ópticos.
- 세탁 시 중성 세제를 사용하십시오. 찬물로 세탁하고 표백제는 사용하지 마십시오. 건조기는 낮은 온도로 사용하십시오. 다림질 및 드라이클리닝을 하지 마십시오. 향, 염료, 염소, 형광증백제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 請使用溫和的洗滌劑。可冷水機洗。請勿使用漂白劑。低溫烘乾。請勿熨燙。請勿乾洗。請勿使用添加香料、染料、氯或螢光增白劑的洗滌劑。
- 请使用温和的洗涤剂。可冷水机洗。请勿使用漂白剂。低温烘干。请勿熨烫。请勿干洗。请勿使用添加香料、染料、氯或荧光增白剂的洗涤剂。
- Zur Reinigung mildes Waschmittel verwenden. Kalt in der Maschine waschen. Kein Bleichmittel verwenden. Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen. Nicht bügeln und nicht chemisch reinigen. Keine Waschmittel mit Parfum, Farbstoffen, Chlor oder optischen Aufhellern verwenden.
- تعليمات الغسل: استخدم منظفًا لطيفًا عند غسل المنتج بالماء البارد. لا تستخدم مواد تبييض. تجفيف على حرارة منخفضة. لا تبيض. لا تجفف في آلة تجفيف. لا تستخدم منظفًا مع عطر أو صبغات أو مواد بصرية.
- Při praní používejte prací prášek pro jemné látky. Právo za studna. Neodpoužívejte bělidla. Sledujte a udržujte při nízké teplotě. Nečistěte, nepoužívejte chemické čistidla. Nepoužívejte prací prostředky s parfemací, barvami, chlórém či optickými jiskřivkami.
- Vasles ved brug af et mildt sæbeindhold. Kold maskinvask. Må ikke bleges. Tørretumbles ved lav varme. Må ikke strykes, må ikke kemisk renses. Brug ikke vaskemiddel med parfume, farvestoffer, chlor eller optisk hvit.
- Kaustige pesumalai etimolamit pesuvannindil. Pesuv pesumainasi jahada vega. Ange kasutaga vapendindil. Trummekulavus madalá temperaturá. Ánge náhájat. Ánge kasutaga kemikal pesuvannindil. Mis shadavud shavainad. Vashavindil, kooni voi optika pleeglavannindil.
- Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό για το πλύσιμο. Πλύσιμο στο κρύιο νερό. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντήρα ή χλωρίνη. Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία. Μην αποβλέψετε, μην καθαρίζετε με οξυγόνο ή με άλλα οξυγόνο, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με οξυγόνο, χρώμα ή οπτικά λευκαντικά.
- Käytä pehmeaa miltä pesuvainetta. Konepesu kylmällä. Älä käytä valkaisuainetta. Kuivaa kuivausnetillä matalassa lämpötilässä. Älä kasta. Älä käytä pesuvainetta, joka sisältää hajusteita, väriainetta, klooria tai optisia kirkastajia.
- תמיד תשתמש במוצרי ניקוי קלים. שוטף במים קרים. אל להשתמש בחומר בלוי. אל להשתמש בחומר עם חומרים בלויים, חומרים בלויים או חומרים בלויים.

### FRONT VIEW

DE: HINRICHTUNG NACH VORWÄRTS. FR: FACE AU VERT. ES: MIRANDO HACIA DELANTE. PT: FRENTE PARA AVANT. RU: НАПЕРЕД. CN: 向前. AR: أمام. TR: İleriye.

### BACK VIEW

DE: HINRICHTUNG NACH VORWÄRTS. FR: FACE AU VERT. ES: MIRANDO HACIA DELANTE. PT: FRENTE PARA AVANT. RU: НАПЕРЕД. CN: 向前. AR: أمام. TR: İleriye.

### INSTRUCTION MANUAL

ergobaby®

FITS ALL ERGOBABY CARRIERS

ALL WEATHER COVER AND RAIN AND WIND COVER

More tips and videos on [ergobaby.com](http://ergobaby.com)

ergobaby®  
THE ERGO BABY CARRIER, INC.  
85,000 Hwy. 10, Ste. 200 Torrance, CA 90503  
© 1988-2018 Ergobaby Inc.  
Ergobaby® is a registered trademark of Ergobaby Inc.  
Ergobaby® is a registered trademark of Ergobaby Inc.  
Ergobaby® is a registered trademark of Ergobaby Inc.  
Ergobaby® is a registered trademark of Ergobaby Inc.  
Ergobaby® is a registered trademark of Ergobaby Inc.

Pat: [www.ergobaby.com/patents](http://www.ergobaby.com/patents)

RECYCLABLE

PLANE, PLASTIC, PAPER

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

CARRIER COVER PARTS

<p><b>1 DETACHABLE HOOD</b></p> <p>DE: ABNEMBARBARER HAUBE. FR: CAPOT DÉMONTABLE. ES: CUBRECEJAS DESMONTABLE. PT: CAPOTE REMOVÍVEL. RU: СЪЕМАЕМАЯ НАКИВКА. CN: 可拆卸帽。AR: قبعة قابلة للإزالة. TR: Çıkarılabilir kapak.</p>	<p><b>2 HAND POCKETS</b></p> <p>DE: HANDBÜROSEN. FR: POCHES À MAINS. ES: BOLSAS DE MANOS. PT: BOLSAS DE MÃOS. RU: НАРУЧНЫЕ КОШЕЛКИ. CN: 手袋。AR: جيوب يدي. TR: El çantaları.</p>	<p><b>3 HOOD ADJUSTER</b></p> <p>DE: HAUBEANPASSER. FR: RÉGLAGE DE LA CAPOTE. ES: REGULADOR DE LA CAPOTE. PT: REGULADOR DO CAPOTE. RU: НАСТРОЙКА НАКИВКИ. CN: 帽调节器。AR: منظم القبعة. TR: Kapak ayarlayıcı.</p>	<p><b>4 SHOULDER SNAPS</b></p> <p>DE: SCHULTERKNÖPFE. FR: CLIPS ÉPAULES. ES: BOTONES DE HOMBROS. PT: BOTÕES DE OMBROS. RU: ПЛЕЧЕВЫЕ ЗАСТЕЖКИ. CN: 肩扣。AR: أزرار الكتف. TR: Omuz düğmeleri.</p>	<p><b>5 TABS FOR SHOULDER SNAPS</b></p> <p>DE: SCHULTERKNÖPFEN. FR: CLIPS ÉPAULES. ES: BOTONES DE HOMBROS. PT: BOTÕES DE OMBROS. RU: ПЛЕЧЕВЫЕ ЗАСТЕЖКИ. CN: 肩扣。AR: أزرار الكتف. TR: Omuz düğmeleri.</p>	<p><b>6 TABS FOR SIDE SNAPS</b></p> <p>DE: SEITENKNÖPFE. FR: CLIPS CÔTÉS. ES: BOTONES DE LADOS. PT: BOTÕES DE LADOS. RU: БОКОВЫЕ ЗАСТЕЖКИ. CN: 侧扣。AR: أزرار الجوانب. TR: Yan düğmeler.</p>	<p><b>7 FOOT ADJUSTERS</b></p> <p>DE: FUßANPASSER. FR: RÉGLAGE DES PIEDS. ES: REGULADOR DE LOS PIÉS. PT: REGULADOR DOS PÉS. RU: НАСТРОЙКА НОЖИЦ. CN: 脚调节器。AR: منظم القدمين. TR: Ayak ayarlayıcıları.</p>	<p><b>8 STORAGE POUCH</b></p> <p>DE: ABNEMBARBARER TASCHE. FR: POCHES DÉMONTABLES. ES: BOLSAS DESMONTABLES. PT: BOLSAS REMOVÍVEIS. RU: СЪЕМАЕМАЯ СУМКА. CN: 可拆卸收纳袋。AR: حقيبة قابلة للإزالة. TR: Çıkarılabilir çanta.</p>
--	--	---	---	---	--	--	--

