AGES AND STAGES – GENERAL GUIDELINES

AR مطبوعات وأعمار الاستعمال - إرشادات عامة CZ Věk A Etapy – Obecné Zásady DE Alters- Und Entwicklungsstufen - Allgemeine Hinweise DK Alder Og Trin – Generelle Retningslinjer EE Vanused Ja Etapid – Üldised Juhised ES Edades Y Etapas – Instrucciones Generales EL Ηλικιακα & Σταδια - Γενικες Οδηγιες FI Ial Ja Kehitysvaiheet – Yleiset Ohjeet FR Ages Et Etapes : Recommandations Générales HE גיל ושלב – הנחיות כלליות HU Korok És Fokozatok - Általános Útmutató IT Età E Fasi – Linee Guida Generali KR 영연령과 단계 – 일반적인 가이드라인 LT Amžius Ir Posėkiai – Bendrosios Rekomendacijos LV Vecumi Un Stāvoši – Vispārīgi Norādījumi NL Leeftijden En Stadia – Algemene Richtlijnen NO Babyen Skal Være Så Nærme At Du Kan Kysse Den, Høyt Opp På Kroppen Din PL Wiek I Etapy Rozwoju – Ogólne Wytyczne PT Idades E Fases – Orientações Gerais RO Vârste Şi Perioade – Indicaţii Generale RU Возраст И Этапы — Общие Рекомендации SC 年龄及分段 - 通用指引 TC 年齡及分段 - 通用指引 SK Vek A Etapy – Obecné Zásady SV Ålder Och Stadier – Allmänna Riktlinjer TR Yas Ve Gelişim Aşamaları - Genel Kılavuz Bilgileri



FRONT CARRY INWARD-FACING
(~4 Months)
Min. 12 lbs / 5.4 kg
Max 35 lbs / 15.9 kg

BACK CARRY
(~6 Months)
Min. 17.2 lbs / 7.8 kg
Max 35 lbs / 15.9 kg

1 BABY POSITIONING CHECKLIST & TIPS

AR قائمة تفقد وإرشادات وضع الطفل CZ Tipy A Návod Jak Dítě Správně Polohovat DE Checkliste Und Tipps Zur Platzierung Des Babys In Der Trage DK Tjekliste Og Tips For Optimal Placering Af Baby I Bæreselen EE Lapse Asetuse Kontrollnimekiri Ja Nõuanded EL Λιστα Ελεγχου & Συμβουλες Για Τη Τοποθετηση Του Μωρου ES Lista De Comprobación Y Consejos Para La Colocación Del Bebé FI Vauvan Vaisennon Tarkistuslistello Ja Vihjeitä FR Astuces Et Points À Contrôler Pour Un Positionnement Correct Du Bébé HE מיקום תינוק בנשיאה – רשימת בדיקה וטיפים HU Ellenőrzőlista És Tippek A Gyermek Behelyezéséhez IT Lista Per Controllare La Posizione Del Bambino E Consigli KR 아이 자세를 위한 체크리스트와 팁 LT Teisingos Kūdikio Padėties Neišokėję Patikrinimo Būdai Ir Patarimai LV Mazuļa Novietošana Pareizā Pozīcijā, Pārbaudāmo Darbību Saraksts Un Padomi NL Baby Positionering Checklist En Tips NO Sjekkliste Og Tips For Plassering Av Babyen PL Lista Kontrolna Oraz Wskazówki Dotyczące Ułożenia Dziecka PT Lista De Verificação E Conselhos Acerca Do Posicionamento Do Bebé RO Modalităţi De Poziţionare A Copilului Şi Sfaturi RU Как Правильно Уложить Ребенка Перевозке Пункты Для Проверки SC 正确的婴儿位置检查表及温馨提示 TC 正確的嬰兒坐姿及溫馨提示 SK Tipy A Návod Ako Dieťa Správne Polohovať SV Korrekt Babyplacering Checklista Och Tips TR Bebek Pozisyonlandirma Kontrol Listesi & Öneriler

1A Baby close enough to kiss, high on your body

AR يجب أن يكون رأس الطفل مرتفعا على جسمك بما فيه الكفاية لتقبيله CZ Dítě Musí Být Ve Správné Výšce A Poloze Tak Blízko, Aby Bylo Možné Ho Políbit DE Ihr Baby Ist Hoch An Ihrem Körper, So Nah, Dass Sie Es Küssen Können DK Barnet Er Tæt Nok På For At Få Et Kys, Højt Oppe På Din Krop EE Laps Peab Olema Kandekoti Asetatud Selliselt Kõrgusele, Et Teil Oleks Võimalik Tema Poget Suudelda ES Tu Bebé No Debería Estar Tan Cerca Como Para Poder Besarle FI Pidä Vauva Korkealla Vartalossasi Niin Lähellä, Että Yletyt Suutelemaan Häntä FR Le Bébé Doit Être Porté Assez Haut, « À Portée De Bisous » HE התינוק צריך להיות קרוב במרחק נשיקה, במיקום גבוה על הגוף שלך HU A Babát A Mellkasán Elég Magasra Helyezze Ahhoz, Hogy Ön Meg Tudja Puszilni A Baba Fejét IT Il Bambino È Sufficientemente Vicino Tanto Che È Possibile Baciarlo Sulla Fronte/Sul Viso KR 영아이에게 입맞춤 할 수 있는 높이로 가깝게 안아주십시오올라오도록 해주세요 LT Kūdikio Aukštis Neišokėję Toks Jog Lengva Pabučiuoti LV Mazulis Ir Pietiekoši Tuvu Un Pareizajā Augstumā Pie Jūsu Kermeņa, Lai Viņu Varētu Noskūpstīt NL Baby Dicht Genoeg Om Te Kunnen Kussen, Hoog Op Uw Lichaam NO Babyen Skal Være Så Nærme At Du Kan Kysse Den, Høyt Opp På Kroppen Din PL Dziecko Powinno Być Umieszczone Na Tyle Wysoko Na Państwa Katce Pierśniowej, Abyście Mogli Pocałować Je W Główkę PT Bebé Suficientemente Perto Para Beijar. Ao Nível Da Parte Superior Do Tronco RO Bebeluşul Este Aşezat La Înălţime, Cu Faţa Aproape De Faţa Purtătorului RU Ребенок Расположен Достаточно Высоко, Чтобы Вы Легко Могли Его Поцеловать SC 宝宝需贴近您的身体让您可以亲吻他/她 TC 寶寶需貼近您的身體讓您可以親吻他/她 SK Dieťa Musí Byť V Nosiči Situované Tak Blízko K Vašej Hlave, Aby Bolo Možné Ho Pobozkať- Vysoko Umiestnené Na Tele SV Babyn Ska Vara På Passnivå, Högt Upp På Kroppen TR Bebek Öpülecek Kadar Yakın, Vücudunuzun Yukarısında



1B Deep seat with knees high

AR مستقر عميق للطفل عندما يكون الركبتين عاليتين CZ Poloha V Ergonomické Pozici "M" S Podřízenými Koleny DE Gute Anhockung: Knie Höher Als Po DK Dybt Sæde Med Høje Knæ EE Sügav Istme, Põlved Kõrgel EL Βαθύ Κάθισμα Με Γόνατα Ψηλά ES Asiento Profundo Con Las Rodillas Altas FI Syvä Istuma-Asento Polvet Korkealla FR Assise Profond Avec Genoux Relevés HE מושב עמוק למצמד מתח ברגיים גבוה HU Mély Ülés, Magasan Tartott Térdek IT Seduta Profonda Con Ginocchia Alte KR 엉덩이를 시트에 깊이 앉혀 무릎이 위로 올라오도록 해주세요 LT Patogi Sėdėsena Išskėlus Keliais LV Ergonomiskā "M" Pozīcija Ar Atbalstītiem Augšstilbiem NL Diepe Zit Met De Knieën Omhoog NO Dypt Sete Med Høye Knær PL Głęboko Usadzone Z Kolanami Ułożonymi Wysoko PT Assento Profundo Com Joelhos Elevados RO Şezut Adâncit, Cu Genunchii Ridicaţi RU Глубокая Посадка, Колени Находятся Приподнято SC 加深座位令宝宝膝盖提高(大腿呈"M"形) TC 加深座位令寶寶膝蓋提高 (大腿呈 "M" 形) SK Poloha V Ergonomickej Pozícii "M" S Podrúčenými Kolenami SV Djup Sits Med Höga Knän TR Dizleri Yüksek, Derin Oturak



1C Spine in soft, rounded shape

AR وأعلى هؤلاء المقعد في استقامة دعامة تحقيب الاستخدام CZ Páteř V Hebkém, Zaobleném Tvaru DE Wirbelsäule Entwicklungsgerecht Unterstützt DK Bæreselen Støtter Babyens Naturligt Rundede Ryg Bløddt EE Pehme Ja Ümara Kujuga Seljatagune EL Σπονδυλική Στήλη Σε Μαλακό, Στρογγυλεμένο Σχήμα ES La Columna En Posición Ligeramente Redondeada FI Selkä Pehmeässä, Pyöristyneessä Asennossa FR Colonne Vertébrale Légèrement Arrondie HE השדרה תמוכה רכה ומעוגלת של עמוד השדרה HU Gerincnél Puha, Kerek Forma IT Colonna Vertebrale Con Una Morbida Forma Curvata KR 부드럽고 둥근 모양의 척추 LT Stuburas Prilaikomas Natūralioje, Išgaubtoje Padėtyje LV Muguras Stāvoklis Maigā, Noapaļotā Formā NL Wervelkolom In Ontspannen, Geronde Vorm NO Rygg I Myk, Avrundet Form PL Ułożenie Grzbietu W Miękkim, Zaokrąglonym Kształcie PT Coluna Numa Posição Suave E Arredondada RO Spătar Moale Rotunjit RU Спина Напоказ Округая SC 脊椎呈柔软弧形 TC 脊椎呈柔軟弧形 SK Chrbtica V Mäkkom, Zaoblenom Tvare SV Ryggraden Får En Mjuk Och Rundad Form TR Omurga Yumuşak, Yuvarlak Kısma Derik Gelir



1D Open airway & visible face at all times

AR مسطح حاوي الطفل عميق يغطي الركبتين CZ Nutné Udržovat Volné Dýchací Cesty A Neustále Viditelný Obličej DE Jederzeit Freie Atemwege Und Sichtbares Gesicht DK Åbne Luftveje Og Synligt Ansigt Til Enhver Tid EE Lapse Hingamisteed Ja Nägu Peavad Olema Kogu Aeg Avatud Ja Nähtavad EL Διατηρείτε Πάντα Την Αναπνευστική Οδό Ανοιχτή Και Το Πρόσωπο Του Μωρού Εις Συνεχώς ES Vías Respiratorias Abiertas Y Cara Visible En Todo Momento FI Pidä Vauvan Hengitystiet Avoinna Ja Kasvot Näkyvissä Jatkuvasti FR Les Voies Respiratoires Doivent Être Dégagées, Et Le Visage Doit Être Visible À Tout Moment HE יש לשמור על נתיב אוויר פתוח ונראות מלאה של פני התינוק בכל עת HU A Baba Arca Mindig Jól Látható Legyen És A Légutai Szabadon Maradjanak IT Vie Aeree Sgombre E Viso Sempre Visibile KR 항상 얼굴이 보여서 기도가 열릴 수 있도록 유지해 주십시오 LT Visą Laiką Kūdikio Kvėpavimo Takai Atviri Ir Matomas Veidas LV Elpošanas Ceļiem Visu Laiku Ir Jābūt Neaizsegtiem Un Sejai Ir Jābūt Redzamai NL De Ademhalingswegen Moeten Altijd Vrij En Zichtbaar Blijven NO Åpne Luftveier Og Synlig Ansikt Hele Tiden PL Przez Cały Czas, Oddechowe I Widoczna Twarz PT Vias Respiratórias Desobstruídas E Rosto Sempre Visível RO Respiraţia Este Liberă, Iar Faţa Copilului Este Vizibilă În Permanenţă RU Ни В Коем Случае Дыхательные Пути Ребенка Не Должны Быть Закрыты, И Лицо Ребенка Должно Быть Открыто SC 在任何时候，打开通风孔和确保面部清晰可见 TC 時在任何時候，打開通風孔和確保面部清晰可見 SK Voľné Dýchacie Cesty A Neustále Viditeľná Tvár Dieťaťa SV Öppna Luftvägar Och Synligt Ansikte Hela Tiden TR Her Zaman Açık Hava Kanalları & Görünebilir Yüz



2 HOW TO ATTACH THE CARRIER WAISTBELT

AR خطوات وأعمار الاستعمال - إرشادات عامة CZ Jak Připevnit Pás Nosítka DE Befestigung Des Hüftgurts Der Babytrage DK Sådan Fastgøres Bæreselens Mavebælte EE Kuidas Kinnitada Kandekoti Vöökt EL Πως Να Κουμπωσετε Τη Ζωνη Μεσης Του Μαρσιπιου ES Cómo Abrochar El Cinturón De La Mochila FI Carrier-Kyötärövöhinnan Kiinnittäminen FR Comment Attacher La Ceinture Ventrale Du Porte-Bébé HE איך לחבר את חגורת המותניים של הנשיאה HU A Babahordozó Derékpántjának Beállítása IT Come Inserire La Cintura Ventrale Del Marsupio KR 캐리어 허리벨트 착용법 LT Kaip Užsidėti Nešioklės Juosmens Diržą LV Kā Piestiprināt Ķenguriņa Jostas Siksnai NL De Heupriem Van De Babydrager Vastmaken NO Slik Fester Du Bæreselens Hoftebelte PL W Jaki Sposób Zapiąć Pas Biodrowy Nosidełka PT Como Colocar O Cinto Do Marsúpio/ Mochila Porta-Bebés RO Cum Fixaţi Centura De Sold A Marsupiului/ Ka Зкрепить Поясной Ремень Рюкзака-Переноски SC 如何系上背带的腰带 TC 如何系上背帶的腰帶 SK Ako Pripevniť Pás Nosiča SV Hur Bäreselens Midjebälte Fästs TR Taşıyıcının Bel Kemeri Nasıl Bağlanır



3 FRONT CARRY INWARD-FACING

Min. 12 lbs / 5,4 kg

AR حمل الطفل من أمام ومواجهة للداخل CZ Nošení Vpřed Směřující Dovnitř DE Bauchtrageweise Blickrichtung Nach Innen DK Bæring Foran I Indadvendt Position EE Kõhul Kandmine NL Et Laps On Nooga Väljapoole EL Βαση Μπροστα Με Προσωπο Προς Τα Μεσα ES Posición Frontal Mirando Hacia Dentro FI Kantaminen Edessä Kasvot Taaksepäin FR Portage Ventral Face Au Porteur HE נשיאה קדמית כלפי פנים HU Hordozás Előől, Arccal Befelé Néző Pozícióban IT Posizione Frontale Fronte Mamma KR 마주메기 – 얼굴이 안쪽으로 향함 LT Nešiojimui Priekyje, Kūdikiui Esant Atsisukusiam LV Nēsāšanas Pozīcija Uz Vēdera Ar Seju Pret Nēsātāju NL Op De Buik Met Het Gezicht Naar U Toe NO Bære Foran, Vendt Innover PL Noszenie Z Przodu Z Twarzą Skierowaną Do Wewnątrz PT Posição Frontal Com O Bebé Virado Para O Portador RO Poziţie Cu Faţa Spre Purtător RU Рюкзак Спереди, Положение «Лицом К Себе» SC 面朝内亲胸正面背法 TC 面朝內親胸正面背法 SK Nosenie Vpredu S Tvárou K Vám SV Bära Framtill Med Mage Inåt TR Içe Dönük Önde Taşıma



4A BACK CARRY

Min. 17.2 lbs / 7.8 kg

AR حمل الطفل على الظهر CZ Nošení Na Zádech DE Rückentragweise DK Bæreposition På Ryg EE Seljal Kandmine EL Θεση Στην Πλατη ES Posición En La Espalda FI Selässä Kantaminen FR Portage Dorsal HE נשיאה על הגב HU Háton Hordozás IT Posizione Sulla Schiena KR 뒤로 메기 LT Nešiojimas Ant Nugaros LV Nēsāšana Uz Muguras NL Op De Rug Dragen- Gezicht Kind Naar U Toe NO Ryggbæring PL Pozycja Noszenia Dziecka Na Plecach PT Posição De Transporte Dorsa RO Purtare În Spatele Purtătorului RU Положение На Спине SC 背面背法 TC 背面背法 SK Nosenie Na Chrbte SV Bära På Ryggen TR Arkada Taşıma



4B REMOVING BACK CARRY

Min. 17.2 lbs / 7.8 kg

AR لك بالحمالة من وضع الحمل على الظهر CZ Demontáž Nosítka Ze Zadní Polohy DE Ablegen Der Trage Aus Der Rückentrageweise DK Sådan Tages Bæreselen Af, Når Den Bæres På Ryggen EE Kandmisvahendi Eemaldamine, Kui Last Kantakse Seljal EL Αφαίρεση Του Μαρσίπιου Στη Μεταφορά Πλάτης ES Quitarse La Mochila Portabebé En La Posición Trasera FI Kantolaitteen Poistaminen Selkäpuolella Kannettaessa FR Enlever Le Porte-Bébé En Portage Dorsal HE הסרת הנשיאה בנשיאת גב HU A Hordozó Eltávolítása Háton Hordozó Pozícióból IT Rimuovere Il Marsupio Nella Posizione Dorsale KR 뒤로 메기 상태에서 내려놓기 LT Kaip Nusiimti Nešiynę Nuo Nugaros LV Kenguriņsomas Noņemšana Pie Nēsāšanas Uz Muguras NL De Draagzak Afdoen Als U Het Kind Op De Rug Draagt NO Fjerning Av Bæreselen I Bæremeisen PL Zdejmowanie Nosidełka W Tylnej Pozycji Noszenia PT Retirar O Mochila Porta-Bebés Na Posição Dorsal RO Scoaterea Marsupiului Din Poziţia De Purtare Pe Spate RU Как Снять Рюкзак В Положении За Спиной SC 解下背带背面背法 TC 解下背帶背面背法 SK Demontáž Nosiča V Zadnej Časti SV Ta Bort Bäreselen Vid Bärning På Ryggen TR Sırtta Taşırken Taşıyıcı Çıkarma



5 STORING CARRIER & UNPACKING CARRIER

AR حفظ وتستخرج الحمالة CZ Nosítko Pro Skladování A Vybalování DE Verstauen & Auspacken Der Trage DK Opbevaring & Udpakning Af Bæresele EE Kandekoti Hoiustamine & Lahti Pakkimine EL Αποθηκευση Και Αποσυσκευασία Μαρσιπιου ES Plegado Y Desplegado De La Mochila FI Kantolaitteen Säilytys Ja Käyttöönotto FR Rangement Et Déballage Du Porte-Bébé HE אחסון ופתיחת נשיאה HU A Hordozó Tárolása És Kicsomagolása IT Riporre E Aprire Il Marsupio KR 보관 및 사용이 쉬운 아기띠 LT Nešynės Supakavimas Ir Išpakavimas LV Somas Uzglabāšana Un Izpakošana NL Draagzak In- En Uitpakken NO Lagring Og Utpakking Av Bæresele PL Przechowywanie I Rozpakowywanie Nosidełka PT Guardar E Voltar A Usar A Mochila Porta-Bebés RO Păstrarea Şi Despachetarea Marsupiului RU Складание И Хранение Рюкзака-Переноски SC 收纳和打开背带 TC 收納和打開背帶 SK Nosič Pre Skladovanie A Vybalovanie SV Förvaring Och Uppackning Av Bäreselen TR Taşıyıcıyı Saklama Ve Ambalajından Çıkarma

STORING CARRIER - OPTION 1



UNPACKING CARRIER



STORING CARRIER - OPTION 2



6 USING THE HOOD

AR استعمال الغطاء الواقي للرأس CZ Používání Kapucky DE Benutzung Der Kapuze DK Brug Af Hætte EE Kapuutsi Kasutamine EL Χρηση Του Κουκουλας ES Uso De La Capucha FI Hupun Käyttäminen FR Utilisation De La Capuche HE שימוש בברדס/כובע HU Az Alvócsukhoz Használata IT Usare Il Cappuccio KR 후드 사용LT Gobtuvo Naudojimas LV Kapuces Izmantošana NL De Kap Gebruiken NO Bruk Av Hette PL Używanie Kaptura PT Utilizar O Capuz RO Utilizarea Glugii RU Использование Капюшона SC 使用挡风帽 TC 使用擋風帽 SK Používanie Kapucne SV Använda Huvan TR Başlığı Kullanma



7 WASH INSTRUCTIONS

See product care label (care varies per product material).

AE **تعليمات الغسل :**
انظري بطاقة العناية بالمنتج (تتفاوت العناية حسب مادة المنتج)

CZ **POKYNY PRO PRANÍ:**
Viz informace o péči o výrobek (způsob péče se u jednotlivých výrobků liší).

DE **WASCHANLEITUNG:**
Bitte beachten Sie die Pflegehinweise (Pflege kann je nach Produktmaterial variieren).

DK **VASKEANVISNINGER:**
Se etiketten for plejeinstruktioner (vedligeholdelsesanvisninger kan variere afhængigt

EE **HOOLDAMISSUUNISED:**
Vaadake toote hooldusjuhiseid (erinevad olenevalt toote materjalist).

EL **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ:**
Δείτε την ετικέτα φροντίδας του προϊόντος (η φροντίδα αλλάζει ανάλογα με το υλικό του προϊόντος)

ES **INSTRUCCIONES DE LAVADO:**
Consulte la etiqueta de cuidado del producto (el cuidado varía según el material del producto)

FI **PESUOHJEET:**
Katso tuotteen hoitotarra (hoito vaihtelee tuotteen materiaalin mukaan).

FR **INSTRUCTIONS DE LAVAGE :**
Voir étiquette d'entretien (l'entretien varie selon le produit)

HE **הנחיות שטיפה:**
יש לראות בתווית לפי הרכב הבד

HU **MOSÁSI ÚTMUTATÓ:**
Lásd a termék címkéjén (az utasítások eltérhetnek a termék összetétele miatt)

IT **ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:**
Lavare in lavatrice a bassa temperatura (30°C). Asciugare all'aria. Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Non lavare a secco.

KR **세탁 시 주의사항**
세탁라벨 참조(제품별 소재에 따라 상이)

LT **PRIEŽIŪROS NURODYMAI:**
Žiūrėkite gaminio priežiūros etiketę (priežiūra priklauso nuo gaminio audinio).

LV **MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJA:**
Skatiet produkta kopšanas etiķeti (kopšana atšķiras atkarībā no produkta materiāla)

NL **WASINSTRUCTIES:**
Bekijk het wasetiket (instructies variëren per materiaalsoort).

NO **VASKEINSTRUKSER:**
Se produktets vedlikeholdsetikett (vedlikeholdet varierer med produktmaterialet).

PL **INSTRUKCJE PRANIA:**
Zobacz sposób utrzymania na etykiecie produktu (konserwacja zależy od materiału, z którego wykona-

PT **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:**
Ver etiqueta de lavagem (tipo de lavagem varia de acordo com o tipo de material)

RO **INSTRUCŢIUNI DE SPĂLARE:**
Consultaţi eticheta de îngrijire a produsului (modul de îngrijire variază de la un produs la altul,

RU **ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ:**
См. на этикетке изделия (в зависимости от материала).

SC **洗涤方法**
请参看洗涤标签 (护理方法因材质不一有作不同)

TC **洗滌方法**
請參看洗滌標籤 (護理方法因材質不一有作不同)

SK **POKYNY PRE PRANIE:**
Viď štítok s pokynmi k starostlivosti o výrobok (líši sa v závislosti od materiálu výrobku).

SV **TVÄTTINSTRUKTIONER:**
Se etikett för skötselråd (skötselråd kan variera beroende på produkt)

TR **YIKAMA TALİMATLARI:**
Ürün bakım etiketine bakın (bakım, ürün materyaline göre çeşitlilik gösterir).

BABY CARRIER PARTS



FRONT VIEW

AR منظر أمامي CZ Pohled čelem ven DE Frontansicht DK Front EE Eestvaade EL ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ES Vista frontal FI Edestä FR Vue de face HE מבט מקדימי HU Előlnézet IT Fronte mondo KR 앞면 LT Vaizdas iš priekio LV Skats uz priekšu NL Voorzanzicht NO Vist forfra PL Widok z przodu PT Vista de frente RO Vedere din faţă RU Вид спереди SC 正面 TC 正面 SK Pohľad čelom von SV Framsida TR Ön görünüş

BACK VIEW

AR منظر خلفي CZ Pohled ze zadu DE Rückansicht DK Bagside EE Tagantvaade EL ΠΙΣΩ ΟΨΗ ES Vista trasera FI Takaa FR Vue de dos HE מבט אחורי HU Hátulnézet IT Sulla schiena KR 뒷면 LT Vue intérieure LV Atpakaļskats NL Achteraanzicht NO Vist bakfra PL Widok z tyłu PT Vista de trás RO Vedere din spate RU Вид сзади SC 背面 TC 背面 SK Pohľad zozadu SV Baksida TR Arka görünüş

EN

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING: FALL AND SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD – Babies can fall through a wide leg opening or out of carrier.
- Adjust leg openings to fit baby's legs snugly.
- Before each use, make sure all fasteners are secure.
- Take special care when leaning or walking.
- Never bend at waist; bend at knees.
- Only use this Carrier for babies between 12 lbs (5.4 kg) and 35 lbs (15.9 kg).

SUFFOCATION HAZARD – Babies under 4 months can suffocate in this product if face is pressed tight against your body.
- Do not strap baby too tight against your body.
- Allow room for head movement.
- Keep baby's face free from obstructions at all times.
- If you nurse your baby in Carrier, always reposition after feeding so baby's face is not pressed against your body.

WARNINGS:
- **To prevent hazards from falling, ensure that your child is securely positioned in the Carrier.**
- **Constantly monitor your child and ensure that the mouth and nose are unobstructed.**
- **For pre-term, low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using this product.**
- **Ensure that your child's chin is not resting on its chest as its breathing may be restricted, which could lead to suffocation.**
- This Carrier is not designed to carry a baby in an outward facing position.
- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.
- Take care when bending or leaning forward or sideways.
- This Carrier is not suitable for use during sporting activities, eg. running, cycling, swimming and skiing.

PRECAUTIONS FOR USE OF ERGOBABY™ CARRIER:

Read all instructions before assembling and using the Carrier. The Carrier should not be used until the parent/guardian has read the warnings, instructions and safety features and is confident and comfortable with respect to the use of the Carrier. Never leave baby unattended in or with the ErgoBaby™ Carrier. Keep the Carrier out of reach of children when it is not in use. For smaller babies or for adults with long torso, wear the Carrier waistbelt higher on body so baby's head is positioned close enough to kiss. Premature infants, infants with respiratory problems, and infants under 4 months are at greater risk of suffocation. Ensure proper placement of baby in product including leg placement. Your baby's head should be supported by the head and neck support panel of the Carrier. Regularly check that the baby's position should be checked regularly to make sure that the baby is properly seated in the Carrier, centered with legs in a spread-squat position and head upright and not slumped forward or to the side. **Take particular care when a baby is carried in a back carry position. To avoid injury when learning to place the baby in the Carrier, do so over a bed or other cushioned surface with the assistance of another adult. Whenever possible, wear and remove the carrier close to a safe receiving surface for baby and in a safe place.** Baby's arms, legs and feet need to be checked regularly while in the Carrier to ensure that they are not constricted. Be aware that as the baby becomes more active, the child has more risk of falling out of the Carrier. Never use/wear more than one Carrier at a time. Take the baby out of the Carrier before changing the position of the Carrier. Regularly check the Carrier for any sign of wear and damage. Check for ripped seams, torn straps or fabrics and damaged fasteners before each use. Never use a Carrier where fabric, fastener or buckle is damaged. Only carry one child at a time in the baby Carrier. Never wear a soft carrier while driving or being a passenger in a vehicle. Be careful when drinking hot beverages to avoid spilling hot liquids onto the baby while using the Carrier. Never unbuckle the waistbelt while the baby is in the Carrier. Always fasten the buckles properly when the Carrier is not in use. Please choose the right method for the child to wear. Check the Carrier for proper structure by touching the child's body by hand. This Carrier is only intended for use by healthy adults. If the person using the Carrier should develop shoulder, back, or neck problems, discontinue its use and consult a qualified medical professional. **The references to ages by month are only general guidelines and each baby's development is different.** Please check that your baby meets the specific requirements for use. Contact Ergobaby customer service representative for additional assistance if needed. For instructional video and additional tips, please visit www.ergobaby.com (English only).

Disclaimer: Ergobaby™ uses only the highest quality and safest dyes possible to ensure a product that will retain its color, but is free from harmful chemicals. There is always a possibility that colors will fade with washing. Ergobaby cannot be held responsible for faded colors due to laundering.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Please see Ergobaby.com for information about our warranty. The Ergo Baby Carrier, Inc. warrants its products against defects in materials and workmanship. Proof of purchase is necessary and product must be returned for warranty service. Contact Ergobaby Customer Service at:
US: support@ergobaby.com, or 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu or 0049 40 421 065 0
Warranty Coverage does not extend to damage caused by misuse or any use of the Carrier that is not in accordance with the instructions stated in this manual. Warranty coverage does not extend to any Carrier that has been modified from its original construction in any way. Different or additional warranty rights exist under the laws of the purchaser's jurisdiction, those warranties shall apply and be in addition to the warranty regarding

AR

هذا و اقرئي التعليمات بعناية واحتفظي بها للرجوع اليها مستقبلاً عند الحاجة.

⚠ تحذير: من خطر السقوط والاختناق

خطر السقوط – لا يطفل الطفل من خلال فتحة الساق الكبيرة أو من الحامل.
- اضبط فتحات الساق لتناسب ساقي الطفل بإحكام.
- تأكد من إحكام ربط جميع أدوات التثبيت قبل كل استخدام.
- توخ الحذر بشكل خاص عند الانحناء أو المشي.
- لا تنحن من الخصر، انحن من الركبتين.
- استخدم هذا الحامل للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 12 رطلاً (5.4 كجم) و35 رطلاً (15.9 كجم).

خطر الاختناق – لا يمكن أن يختنق الأطفال الذين يقل عمرهم عن 4 أشهر في هذا المنتج إذا كان وجههم مضغوطًا بإحكام على جسمك.
- لا تربط الطفل بإحكام شديد على جسمك.
- اترك مساحة لحركة الرأس.
- احرص على أن يكون وجه الطفل خاليًا من العوائق في جميع الأوقات.
- إذا كنت ترضع طفلك في الحامل، فأعد وضعه دائمًا بعد الرضاعة بحيث لا يضغط وجه الطفل على جسمك.

تحذيرات:
- **لتجنب مخاطر السقوط، تأكد من أن طفلك مثبت بشكل آمن في الحامل.**
- **راقب طفلك باستمرار وتأكد من أن الفم والأنف غير مسدودين.**
- **بالنسبة للأطفال الخدج أو ذوي الوزن المنخفض عند الولادة والأطفال الذين يعانون من حالات طبية، استشر أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام هذا المنتج.**
- **تأكد من أن ذقن طفلك لا يستقر على صدره لأن ذلك قد يعيق التنفس، مما قد يؤدي إلى الاختناق.**
- هذا الحامل غير مصمم لحمل الطفل في وضع الوجه للخارج.
- قد يتأثر توازنك سلبًا بحركتك وحركة طفلك.
- توخ الحذر عند الانحناء أو الميل للأمام أو الجانب.
- هذا الحامل غير مناسب للاستخدام أثناء الأنشطة الرياضية، مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة والتزلج على الجليد.

احتياطات الاستخدام الخاصة بحامل إرجوبيبي™:

اقرأ جميع التعليمات قبل تجميع الحامل واستخدامه. لا ينبغي استخدام الحامل إلا بعد قراءة الوالد/الوصي للتحذيرات والتعليمات وميزات السلامة والتأكد من ثقته وراحته فيما يتعلق باستخدام الحامل. لا تترك طفلك بدون رقابة في الحامل أو معه. احفظ الحامل بعيدًا عن متناول الأطفال عندما لا يكون قيد الاستخدام. اختر حجم الحامل المناسب لطفلك وجسمك. بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا أو البالغين ذوي الجذع الطويل، ارتدِ حزام خصر الحامل على جسمك بشكل أعلى بحيث يكون رأس طفلك قريبًا بما يكفي للتقبيل. الأطفال الخدج، والأطفال الذين يعانون من مشاكل في التنفس، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 أشهر هم أكثر عرضة لخطر الاختناق. تأكد من وضع طفلك بشكل صحيح في المنتج، بما في ذلك وضع الساقين. يجب دعم رأس طفلك بواسطة لوحة دعم الرأس والرقبة الخاصة بالحامل. يجب التحقق بانتظام من وضع طفلك للتأكد من أنه يجلس بشكل صحيح في الحامل، وأن ساقيه في وضع القرفصاء المفتوح، وأن رأسه منتصب وليس مائلًا للأمام أو للجانب. **توخ الحذر بشكل خاص عند حمل طفلك في وضع الحمل للخلف. لتجنب الإصابة أثناء تعلم كيفية وضع طفلك في الحامل، ضعه على سرير أو سطح آخر مبطن بمساعدة شخص بالغ آخر. ارتدِ الحامل وانزعه بالقرب من سطح استلام آمن للطفل وفي مكان آمن.** يجب التحقق بانتظام من ذراعي طفلك وساقيه وقدميه عندما يكون في الحامل للتأكد من أنها ليست مقيدة. كن على دراية بأنه مع زيادة نشاط الطفل، يزداد خطر سقوط الطفل من الحامل. لا تستخدم/ترتدِ أكثر من حامل واحد في وقت واحد. اخرج الطفل من الحامل قبل تغيير وضع الحامل. تحقق بانتظام من الحامل بحثًا عن أي علامات على التآكل والتلف. افحص الحامل قبل كل استخدام بحثًا عن الدرزات الممزقة والأشرطة أو الأقمشة الممزقة والأدوات المثبتة التالفة. لا تستخدم الحامل إذا كان القماش أو أداة التثبيت أو المشبك تالفًا. احمل طفلًا واحدًا فقط في الحامل في كل مرة. لا ترتدِ الحامل الناعم أبدًا أثناء القيادة أو كراكب في مركبة. توخ الحذر عند شرب المشروبات الساخنة لتجنب انسكاب السوائل الساخنة على الطفل أثناء استخدام الحامل. لا تفك حزام الخصر أبدًا أثناء وجود الطفل في الحامل. قم دائمًا بربط المشابك بشكل صحيح عندما لا يكون الحامل قيد الاستخدام. يرجى اختيار الطريقة الصحيحة لحمل الطفل. تحقق من الحامل بحثًا عن البنية الصحيحة عن طريق لمس جسم الطفل باليد. هذا الحامل مخصص للاستخدام من قبل البالغين الأصحاء فقط. إذا أصيب الشخص الذي يستخدم الحامل بآلام في الكتف أو الظهر أو الرقبة، فتوقف عن استخدامه واستشر أخصائيًا طبيًا مؤهلًا. **الإشارات إلى الأعمار بالأشهر هي إرشادات عامة فقط ولكل طفل نمو مختلف.** يرجى التحقق من أن طفلك يلبي المتطلبات المحددة للاستخدام. اتصل بخدمة عملاء Ergobaby للحصول على مساعدة إضافية إذا لزم الأمر. للحصول على فيديو تعليمي ونصائح إضافية، يرجى زيارة www.ergobaby.com (باللغة الإنجليزية فقط).

إخلاء المسؤولية: تستخدم Ergobaby™ فقط أعلى جودة للأصباغ وأكثرها أمانًا لضمان منتج يحتفظ بلونه، ولكنه خالٍ من المواد الكيميائية الضارة. هناك دائمًا احتمال أن تبهت الألوان مع الغسيل. لا يمكن أن تتحمل Ergobaby المسؤولية عن الألوان الباهتة بسبب الغسيل.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

يرجى الاطلاع على Ergobaby.com للحصول على معلومات حول الضمان الخاص بنا. تضمن شركة Ergo Baby Carrier, Inc. منتجاتها ضد العيوب في المواد والتصنيع. إثبات الشراء ضروري ويجب إعادة المنتج لخدمة الضمان. اتصل بخدمة عملاء Ergobaby على:
US: support@ergobaby.com، أو 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu أو 0049 40 421 065 0
لا يمتد ضمان التغطية إلى الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو أي استخدام للحامل لا يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا الدليل. لا يمتد ضمان التغطية إلى أي حامل تم تعديله بأي طريقة عن بنائه الأصلي. قد توجد حقوق ضمان مختلفة أو إضافية بموجب قوانين الولاية القضائية للمشتري، وتسري هذه الضمانات وتكون بالإضافة إلى الضمان المتعلق

CZ

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUZITÍ

⚠UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ

NEBEZPEČÍ PÁDU - Dítě můžu vypadnout širokým otvorem pro nohy anebo vypadnout z nosičov von.
- Nastavte otvory pro nohy tak, aby pohodlne priliehali k nohám dieťaťa.
- Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky zapínania bez pečne zapnuté.
- Kráčajte a skláňajte sa opatrne.
- Nikdy neohýbajte chrbát; doporučujeme ohýbať kolená.
- Tento nosič je určený pre bábätká od 5,4 do 15,9 kg.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – U tohoto výrobku hrozí u dětí do 4 měsíců riziko udušení, pokud je jejich obličej přitlačen příliš těsně k vašemu tělu.
- Neupevňujte dítě k vašemu tělu příliš těsně.
- Vytvořte dítěti prostor pro volný pohyb hlavy.
- Chraňte na to, aby po celou dobu, kdy nemá obličej dítěte zakrytý.
- Když kojíte dítě nosícího na nosiči, v klidných chvílích upravujte polohu dítěte tak, aby tváříčka dítěte nebyla přitlačena na vaše tělo.

UPOZORNĚNÍ:
- **Abyste zabránili nebezpečí pádu, ujistěte se, že vaše dítě je správně usazeno v nosiči.**
- **Neustále svoje dítě pozorujte a zajistěte, aby jeho ústa a nos nebyli ničím zakrývané.**
- **Pred použitím doporučujeme: u dětí narozených předčasně, s nízkou porodnou váhou a u dětí s horšími zdravotními stavem nejdříve vyhledat radu od lekára.**
- **Zabezpečte, aby brada dieťaťa nespočívala na jeho hrudi, pretože táto poloha môže obmedziť jeho dýchanie, čo by mohlo viesť k udoseniu.**
- Tento nosič nie je určený na nosenie dieťaťa v polohe, keď tvár smeruje von.
- Vaša rovnováha môže byť nepriaznivo ovplyvnená ako vašim pohybom, tak i pohybom dieťaťa.
- Buďte opatrní pri ohýbaní a skláňaní dopredu alebo do strán.
- Tento nosič nie je vhodný na používanie pri športových činnosti ach, napr. pri behu, cyklistike, plávaní, alebo lyžovaní.

OPATRENIE PRE POUŽÍVANIE NOSIČA ERGOBABY™:

Pred zostavením a použitím nosiča si prečítajte všetky pokyny. Nosič sa nesmie použiť, kým sa používateľ neoboznámi s pokynmi a bezpečnostnými prvkami tak, aby im porozumel a bol si istý, ako nosič zodpovedne a náležite používať. Nikdy nenechávajte dieťa v nosiči Ergobaby™ alebo v jeho blízkosti bez dozoru. Keď nosič nepoužívate, uložte ho z dosahu detí. Pri menších detoch alebo dospelých s dlhým trupom, by sa bedrový pás nosiča mal umiestniť vyššie na tele, aby hlava dieťaťa bola dostatočne blízko na pobozkanie. Predčasne narodené deti, deti trpiace dýchacími ťažkosťami a deti mladšie ako 4 mesiace sú najviac vystavené riziku udusenia. Zabezpečte správne umiestnenie dieťaťa do nosiča vrátane jeho nôžtiek. Hlava vášho dieťaťa by mala byť podopretená vankúšmi na hlavičku a krk, až kým dieťa nedokáže samé a dlhodobo držať hlavičku a krk. Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky spony, pásenky, poistky a ostatné časti nosiča v dobrom technickom stave. Nepoužívajte nosič, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chýba. Pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený. Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú švy, látka alebo pracky roztrhané alebo poškodené. Nikdy nepoužívajte nosič, keď sú tkaniny, pútka alebo spony poškodené. V detskom nosiči nosí dieťa jedno dieťa. Nikdy nenoste mláďatá nosič pri riadení motorového vozidla alebo počas jazdy v ňom. Buďte opatrní pri pití horúcich nápojov, aby nedošlo k jeho rozliatiu na dieťa pri používaní nosiča. Nikdy nerozopínajte opasok, keď je dieťa v nosiči. Vždy upevnite spony správne, keď sa nosič nepoužíva. Pre oblečenie dieťaťa vyberte správne materiály. Dotykom ruky na detské telo skontrolujte teplotu vo vnútri. Nosič je určený len pre používanie zdravými dospelými osobami. Ak sa u používateľa vyskytnú problémy s ramenami, chrbtom, alebo krkom, prestaňte nosič používať a poraďte sa s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Odkazy na vek dieťaťa podľa mesiaca sú iba všeobecné informácie a vývoj každého dieťaťa je iný. Skontrolujte, či vaše dieťa spĺňa špecifické požiadavky na používanie nosiča.V prípade potreby sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Ergobaby. Video s pokynmi a ďalšími radami nájdete na stránkach www.ergobaby.eu (iba v angličtine). **Upozornenie:** Spoločnosť Ergobaby™ využíva iba najvyššiu kvalitu a najbezpečnejšie farbivá, aby produkt uchovával svoju farbu, ale bol bez škodlivých chemikálií. Napriek tomu vždy existuje možnosť, že farby pri praní vyblednú. Ergobaby nemôže niesť zodpovednosť za vyblednuté farby spôsobené praním.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Informácie o našej záruke nájdete na stránkach Ergobaby.eu. Spoločnosť Ergo Baby Carrier, Inc. ručí za své výrobky v případě vad materiálu a zpracování. Vyžadujeme doklad o zakoupení a výrobek musí být vrácen pro servisní zásah. Pokud chcete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na zákaznický servis Ergobaby:
USA: support@ergobaby.com nebo +1 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu nebo +49 40 421 065 0
Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním nosiče nebo jakýmkoli jiným použitím, které není v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Záruka se nevztahuje na nosiče, u kterých byla původní výrobní konstrukce jakýmkoli způsobem změněna. Jiná nebo další záruční práva mohou existovat v jurisdikci kupujícího. V případě, že v rámci zákonů jurisdikce kupujícího neexistují odlišná nebo doplňující záruční práva, pak budou tato práva uplatněna a budou doplněním záručních práv poskytovaných společností.

DE

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR EINEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

⚠ WARNUNG: HERAUSFALL- UND ERSTICKUNGSGEFAHR

HERAUSFALLGEFAHR – Babys können durch eine zu große Beinöffnung rutschen oder aus der Trage fallen.
- Beinöffnungen für eine bequeme Passform einstellen.
- Vor jeder Verwendung sicherstellen, dass sämtliche Verschlüsse geschlossen sind.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich nach vorne beugen oder laufen.
- Niemals nach vorne bücken, sondern in die Knie gehen.
- Die Babytrage ist für Babys zwischen 5,4 kg und 15,9 kg geeignet.

ERSTICKUNGSGEFAHR – Babys unter 4 Monaten können in diesem Produkt ersticken, wenn deren Gesicht stark an Ihren Körper gedrückt wird.
- Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfreiheit des Kopfes.
- Halten Sie das Gesicht Ihres Babys stets von jeglichen Behinderungen frei.
- Lassen Sie den Säugling in der Frontttrageweise in Blickrichtung nicht schlafen.

WARNUNG:
- **Um das Risiko des Herausfallens zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kind sicher in der Trage positioniert ist.**
- **Überwachen Sie Ihr Kind kontinuierlich und stellen Sie sicher, dass das Mund und Nase frei sind.**
- **Bei Frühgeborenen, bei Babys mit niedrigem Geburtsgewicht oder gesund heitlichen Problemen fragen Sie einen Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.**
- **Stellen Sie sicher, dass das Kinn Ihres Kindes nicht auf seiner Brust ruht und seine Atmung nicht eingeschränkt ist, was zu einem Erstickungsanfall führen könnte.**
- Diese Trage ist nicht dafür geeignet, ein Baby in der Frontttrageweise in Blickrichtung nach außen zu tragen.
- Ihr Gleichgewicht kann durch Ihre Körperbewegung oder die Bewegung des Kindes beeinträchtigt werden.
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich bücken, nach vorne oder zur Seite beugen.
- Diese Babytrage ist nicht für eine Nutzung bei sportlichen Aktivitäten (z.B. Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Skifahren) geeignet.

ERGOBABY™ TRAGEHILFE – VORSICHTSMASSNAHMEN ZU ERGOBABY™ BABYTRAGEN:

Lesen Sie vor dem Einstellen und dem Gebrauch der Trage die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Trage sollte erst verwendet werden, nachdem der Elternteil/Erziehungsberechtigte die Warnhinweise, Anleitungen und Sicherheitsmerkmale vollständig gelesen hat und sich sicher und wohl fühlt im Umgang mit der Trage. Lassen Sie Ihr Baby niemals unbeaufsichtigt in oder mit der ErgoBaby™ Trage. Bewahren Sie die Trage außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Für Erwachsene mit langem Oberkörper und bei kleinen Trägern Hüftgurt so weit wie möglich nach oben tragen, damit der Kopf des Babys nahe genug ist, um es zu küssen. Frühgeborene, Babys mit Atemproblemen und Babys unter 4 Monaten haben ein höheres Risiko, zu ersticken. Achten Sie darauf, dass das Baby richtig in der Trage sitzt, einschließlich der Beinposition. Der Kopf Ihres Babys muss durch die Kopf- und Nackenstütze der Trage gestützt werden. Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Baby richtig in der Trage sitzt, zentriert mit gespreizten Beinen und aufrechtem Kopf und nicht nach vorne oder zur Seite gesunken ist. **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Baby auf dem Rücken getragen wird. Um Verletzungen beim Lernen, das Baby in die Trage zu setzen, sollten Sie dies einem Bett oder einer anderen gepolsterten Fläche und mit Hilfe einer anderen Erwachsenen tun. Wenn möglich, legen Sie das Baby nur in einem sicheren Bereich in die Trage und nehmen es dort heraus.** Arme, Beine und Füße des Babys müssen regelmäßig überprüft werden, während sich das Baby in der Trage befindet, um sicherzustellen, dass sie nicht eingeengt sind. Beachten Sie, dass mit zunehmender Aktivität des Babys das Risiko steigt, dass das Kind aus der Trage fällt. Niemals mehr als eine Trage gleichzeitig benutzen/tragen. Nehmen Sie das Baby heraus, bevor Sie die Position der Trage verändern. Überprüfen Sie die Babytrage regelmäßig auf Zeichen von Abnutzung und Schäden. Vor jedem Gebrauch auf zerrissene Nähte, zerrissene Gurte oder Stoffe und beschädigte Verschlüsse achten. Niemals eine Trage benutzen, die beschädigte Stoffe, Verschlüsse oder Schnallen aufweist. Nie mehr als ein Kind gleichzeitig in der Babytrage tragen. Niemals eine weiche Babytrage beim Autofahren oder als Beifahrer in einem Auto tragen. Achten Sie beim Trinken heißer Getränke darauf, während des Tragens des Babys keine heißen Flüssigkeiten auf das Baby zu schütten. Niemals den Hüftgurt lösen, während sich das Baby in der Trage befindet. Schließen Sie die Schnallen korrekt, wenn die Trage nicht benutzt wird. Achten Sie bitte bei der Auswahl der Kleidung Ihres Kindes auf die richtigen Materialien. Überprüfen Sie die Körpertemperatur Ihres Babys, indem Sie seinen Körper mit der Hand berühren. Diese Babytrage ist nur für Erwachsenen mit guter Gesundheit bestimmt. Sollte die Person, die die Trage benutzt, Schulter-, Rücken- oder Nackenprobleme fühlt, die Benutzung der Trage sofort einstellen und einen qualifizierten Arzt konsultieren. **Die Altersangaben in Monaten sind nur allgemeine Richtlinien und die Entwicklung jedes Babys verläuft anders. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Baby die richtigen Voraussetzungen für die Nutzung der Trage erfüllt.** Wenden Sie sich bei Bedarf für weitere Hilfestellungen an den Kundendienst von Ergobaby. Ein Anleitungsvideo oder zusätzliche Tipps besuchen Sie bitte ergobaby.de (nur auf Englisch).

Haftungsausschluss: Ergobaby™ verwendet nur die besten Farbstoffe, um sicherzustellen, dass das Produkt seine Farbe behält, aber frei von schädlichen Chemikalien ist. Es besteht immer die Möglichkeit, dass die Farben beim Waschen verblassen. Ergobaby kann nicht für ein Verblassen der Farben, welches durch Waschen verursacht wurde, verantwortlich gemacht werden.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Bitte besuchen Sie www.ergobaby.de für Informationen zu Ihrer Garantie. Ergo Baby Carrier, Inc. garantiert für seine Produkte in Bezug auf Material- und Verarbeitungsfehler. Zum Inanspruchnehmen der Gewährleistung Gebrauch zu machen, müssen Sie das schadhafte Produkt mit Kaufbeleg an uns zurücksenden. Sollten Sie einen Gewährleistungsanspruch geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
Deutschland/Österreich: service.de@ergobaby.eu, oder +49 (0) 40 421 065 0
EU: customersupport@ergobaby.eu, oder +49 (0) 40 421 065 0
Rechtsbezirken unterliegen. Diese Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt oder aufgehoben, sondern stellen zusätzliche Garantieansprüche. Bei Konstruktionen, deren Bauart auf jegliche Weise von der ursprünglichen Konstruktion abweicht, besteht kein gültiger Garantieanspruch. Die Garantie deckt keine Schäden, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen in dieser Anleitung entstehen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Käufers, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gültiger Garantien, Ansprüchen und Gewährleistungsansprüchen, die aufgrund der geltenden Gesetze in Ihrem Gerichtsbezirk bestehen.

DK

VIGTIGT! SKAL LÆSES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL SENERE BRUG

⚠ ADVARSEL: FALD- OG KVÆLNINGSFARE

FALDFARE – Babyer kan falde igennem en bred benåbning eller ud af bæreselen.
- Justér benåbninger, så babys bens passer perfekt.
- Alle spændere mv. skal kontrolleres før brug.
- Vær særligt opmærksom, når du går eller lener dig frem.
- Bøj aldrig i ryggen; bøj i knæene.
- Brug kun denne bærepose til babyer imellem 5,4 og 15,9 kg.

KVÆLNINGSFARE – Babyer på under 4 måneder kan kvæles i dette produkt, hvis deres ansigt presses stramt ind mod din krop.
- Stram ikke selen for stramt til om dig selv eller baby.
- Sørg for, at der er plads til, at barnet bevæger hovedet.
- Hold altid babys ansigt fri.
- Lad ikke barnet sove i uddavendt bæreposition foran.
- Hvis du ammer dit barn i bæreselen, skal du altid placere det igen efter amning, således at det ikke har ansigtet presset ind mod din krop.

ADVARSEL:
- **For at undgå farer i forbindelse med fald, skal du sørge for, at dit barn sidder sikkert i bæreselen.**
- **Hold konstant øjnene med dit barn for at sikre, at næsen og munden er fri.**
- **Rådgiv en læge, inden dette produkt tages i brug til børn med lav fødselsvægt eller sundhedsproblemer.**
- **Sørg for at dit barns hage ikke hviler på dets bryst, da det kan begrænse vejrtrækningen og føre til kvælning.**
- Denne bærerede er ikke beregnet til at bære et barn i en udadvendt position.
- Din balance kan blive påvirket negativt af dine og barnets bevægelser.
- Vær forsigtig, når du bøjer eller lener dig fremover, eller sideløbes.
- Denne bærerede er ikke egnet til brug under sportsudøvelser som f.eks. løb, cykling, svømning og skiløbet.

FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG AF ERGOBABY™ BÆRESELE:

Læs alle anvisninger grundigt før bæreselen samles og bages i brug. Bæreselen bør ikke anvendes med mindre og før brugeren har forstået anvisningerne og sikkerhedsforanstaltningerne og har det godt med brugen af bæreselen. Lad aldrig barnet være uden opsyn i eller med ErgoBaby™ bæreselen.Hold bæreselen uden for børns rækkevidde, når den ikke anvendes. Til voksne med lang overkrop og små børn skal bæltet bæres så højt som muligt, så barnets hoved er tæt nok på til at kunne kysse det. Børn født for tidligt, børn med åndedrætsproblemer og børn under 4 måneder har en større risiko for kvælning. Sørg for at anbringe babyen korrekt i bæreselen, herunder benene. Babyens hoved skal understøttes af bæreselens hoved- og nakkestøtte. Kontrollér regelmæssigt, at babyen sidder korrekt i bæreselen. Sørg for at babyens ben og arme ikke er klemt. Vær opmærksom på, at efterhånden som barnet bliver mere aktivt, så har det større risiko for at falde ud af bæreselen. Brug kun aldrig mere end én bæresele ad gangen. Løft babyen ud af bæreselen, før du justerer bæreselens position. Kontrollér bæreselen jævnligt for tegn på slid og beskadigelser. Kontrollér, om der findes opbrændte samme, itumne stropper eller slid og beskadigede spænder før hver brug. Brug aldrig en bæresele med beskadiget stof, spænde eller skalle. Bær kun ét barn ad gangen i en bæresele. Brug aldrig en blød bæresele, når du kører bil eller er passager i en bil. Vær forsigtig, når du drikker varme drikke, så det undgås at spilde en varm drik på barnet, når du bruger bæreselen. Løsn aldrig hoftebæltet, mens barnet befinder sig i bæreselen. Spænd altid spænderne korrekt, når bæreselen ikke bruges. Vælg det rigtige materiale til dit barns tøj, når du vælger påklædning. Kontrollér barnets kropstemperatur ved at røre ved barnets hud med hånden. Denne bæresele er kun beregnet til sikker brug af raske voksne. Hvis den person, der bruger bæreselen, udvikler skulder-, ryg- eller nakkeproblemer, skal vedkommende straks holde op med at bruge bæreselen og søge kvalificeret lægehjælp. Henvisningen til alder i forhold til måneder er kun vejledende og alle babyer udvikler sig forskelligt. Kontrollér, at dit barn lever op til de specifikke krav for brug. Kontakt Ergobaby kundeservice for yderligere oplysninger. Se instruktionsvideo og yderligere tips på ergobaby.com (kun på engelsk) kan du se en instruktionsvideo og få yderligere vejledning.

Ansvarsfraskrivelse: Ergobaby™ anvender kun de bedste farvestoffer for at sikre, at produktet bevarer sin farve, men er fri for skadelige kemikalier. Det er altid en risiko for, at farverne bliver mere blege ved vask. Ergobaby kan ikke holdes ansvarlig for blegede farver forårsaket af vask.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Se venligst Ergobaby.eu for information om garanti. Ergo Baby Carrier, Inc. garanterer for at dets produkter er fri for defekter i materialer og udførsel. Et købsbevis er nødvendigt og produktet skal returneres ved garantiservice. Kontakt Ergobaby Kundeservice på:
USA: support@ergobaby.com, eller +1 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu, eller +49 40 421 065 0
Garantien dækker ikke skader pålagt ved misbrug eller enhver anden brug af Ergobaby Bæreselen, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Garantien dækker ikke for bæreseler, der forekommer at være blevet ændret på nogen måde fra dens originale konstruktion. Der kan være rabt om andre/ekstra garantier garanteret i købernes retsland. I det omfang hvor andre eller yderligere garantier garanteres, skal disse garantier gælde i tillæg til garantibestemmelserne.

EE

OLULINE! LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES, ET SAAKSITE SEDA KA EDASPIDI VAADATA

⚠ HOIATUS: KUKKUMIS- JA LÄMBUMISOHT

KUKKUMISOHT- Laps võib läbi laia jalaava välja libiseda või kandmisvahendist välja kukkuda.
- Reguleerige jalaavasid nii, et need oleksid tihedalt beebi jalgadele vastas.
- Enne iga kasutuskorda kontrollige, et kõik kinnitused on turvaliselt fikseeritud.
- Olge eriti ettevaatlik kummardamisel või pöialnemisel.
- Ärge kunagi painutage ennast voökohast, vaid põlvedest.
- Kasutage kandmisobjektiivi ainult nende laste jaoks, kelle kehakaal jääb vahemik su 5,4 kuni 15,9 kg.

LÄMBUMISOHT – Alla 4 kuu vanused imikud võivad selles tooteslämbuda, kui nende nägu on teie keha vastu liiga tihedalt surutud vastu teie keha.
- Ärge tõmmake last rihmadega liiga tihedalt vastu oma keha.
- Jätke ruumi pea liikumiseks.
- Hoidke lapse nägu alati eemal ettejäävatest takistustest.
- Ärge laske lapsel magada, kui teda kantakse rinnal kuklaga kandja suunas.
- Kui imetad last kandmisvahendis, paigutage laps pärast toitmist alati nii, et beebi nägu ei oleks teie keha vastas.

HOIATUS:
- **Kukkumisohu vältimiseks veenduge, et laps oleks kandekotis kindlalt õiges asendis.**
- **Jälgige last pidevalt ja veenduge, et ta suu ja nina ei oleks blokeeritud.**
- **Kui laps on sündinud ennetähtaegselt, võlbuse sünnikaaluga või on tal mõni meditsiiniline seisund, pidage enne toote kasutamist nõu tervishoiutöötajaga.**
- **Kontrollige, et laps ei oleks asendis suudlemiseks piisavalt kõrgel.**
- See laspe kandekott ei ole mõeldud lapse kandmiseks selliselt asendis, kus lapse selg on kandja suunas.
- Teie tasakaalu võivad halvendada teie enda või teie lapse liigutused.
- Olge ettevaatlik, kui kummardute või kallutate end küljele või ette.
- Kandekott ei sobi kasutamiseks sportimise ajal, nt jooksmise, jalgratta ga sõitmise, ujumise ja suusatamise ajal.

ETTEVAATUSABINÕUD ERGOBABY™ LAPSEKANDEKOTI KASUTAMISEL:

Enne kandevahendi kokkupanekut ja kasutamist lugege kõik juhised ja ohutusnõuded ettetähelepanelikult läbi. Kandevahendit tohiks kasutada enne, kui kandja on juhistest ja ohutusfunktsioonidest aru saanud ning tunnet ennast kandevahendi kasutamisel enesekindlalt ja mugavalt. Ärge kunagi jätke lähevahetult last ega kandevahendi ErgoBaby™ kandekotiga järelvalveta. Hoidke kandekott väikelaste eest kättesaamatus kohas. Kui laps on väike või last kandes soovite kanda kõrgemal, siis asetage kandekoti vöö kõrgemale, et lapse pea oleks piisavalt lähedal, et ta saaks last suudelda. Enneaegsed lapsed, lapsed, kellel on hingamisraskused, ja lapsed, kes on vanemad kui 4 kuud, on suurema lämbumisohu all. Veenduge, et laps oleks toote sees õigesti paigutatud, sealhulgas ka jalgade paigutus. Lapse pea peab olema kandekoti pea- ja seljatoe paneeliga toetatud. Kontrollige regulaarselt, et laps oleks kandekotis õigesti paigutatud, jalad oleksid laiali ja kükitavas asendis, pea oleks sirge ega oleks ettepoole ega küljele vajunud. **Olge eriti ettevaatlik, kui last kantakse seljakandes. Et vältida vigastusi lapse kandekotti panemise õppimisel, tehke seda voodis või muu pehme pinna peal koos teise täiskasvanuga. Võimaluse korral kandke kandekotti ja võtke seda ohutus kohas ja ohutult.** Lapse käte, jalgade ja varvaste regulaarselt kontrollida, et need ei oleks kitsendatud. Pidage meeles, et lapse aktiivsuse suurendades suureneb lapse kukkumisoht kandekotist. Ärge kasutage/kandke korraga